



1 Montage MSR

1.1

MSR	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
MSR - 6.17	506	491	521
MSR - 10.17	506	491	521
MSR - 17.17	526	511	541

1.2

1.3

1.4

2 Câblage : MSR +

Interrupteur unipolaire

Interrupteur bipolaire

① N	Neutre : bleu
② L	phase : marron
⊕ PE	terre : vert / jaune

3 Initialisation des fins de course

3.1

3.2

3.3

- Tourner **manuellement** l'axe motorisé dans le sens correspondant à la **descente** du volet, vous devez entendre un, "clac". dans le cas contraire, refaire les opérations 1.3, 1.4 et 3.1

- Appuyer sur la touche ▲ jusqu'à ce que le moteur émette le son "clac...clac...clac..."

4

! - Obligatoire.

